

マツダ

★純正ワイパーと形状が異なります

年号対照表	平成	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	西暦	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

車種名	年式	型式	運転席側	コネクター	助手席側	コネクター	リア側	コネクター
あ行	アクセラ スポーツ・セダン	03.09 ~ 09.05	BK3P.5P.EP,	530	-	480	-	-
		09.06 ~ 13.10	BL3FW.5FW.FFW.EAW,BL5FP.FFP.EAP	600	-	480	-	-
		13.11 ~	BM2FS.5FS.5AS,BMEFS	600★	-	450★	-	-
	アテンザ	12.11 ~	GJEFP,GJ5FP,GJ2FP	600★	-	450★	-	-
	アテンザ スポーツ	02.05 ~ 07.12	GG3S.ES	550	-	450	-	500
		08.01 ~ 12.11	GHEFS.5FS.5AS	600★	-	400★	-	-
	アテンザ スポーツワゴン	02.06 ~ 07.12	GYEW.3W	550	-	450	-	-
		08.01 ~ 12.11	GHEFW.5FW.5AW	600★	-	400★	-	-
		12.11 ~	GJEFW.2FW.5FW	600★	-	450★	-	-
	アテンザ セダン	02.05 ~ 07.12	GGEP.3P	550	-	450	-	-
		08.01 ~	GHEFP.5FP.5AP	600★	-	400★	-	-
	アンフィニ RX-7	91.11 ~ 03.04	FD3S	500	-	500	-	450
	アンフィニ MS-8	92.03 ~ 98.02	MB5A.5P.EP	530	-	450	-	-
	RX-8	03.04 ~	SE3P	500	-	450	-	-
	AZ-3	91.06 ~ 98.01	EC5SA.PSA	530	-	450	-	530
AZオフロード	98.10 ~	JM23W	450	-	400	-	300	
AZワゴン	97.04 ~ 98.09	CY21S.51S,CZ21S.51S	450	-	400	-	350	
	98.10 ~ 99.09	MD11S.21S	450	-	380	-	350	
	99.10 ~ 03.09	MD11S.12S.21S.22S	450	-	380	-	(350)	
	03.10 ~ 08.08	MJ21S.22S	480	-	400	-	-	
()は寒冷地仕様と4WD	08.09 ~	MJ23S	500	-	400	-	-	
MPV	91.08 ~ 99.05	LV5W.EW.LR.LW	550	-	500	-	400	
	99.06 ~ 06.01	LW3W.5W.EW.FW	600	-	600	-	400	
	06.02 ~	LY3P	650	-	400	-	-	
か行	カベラ	94.08 ~ 97.07	CG2PP.SP.SR	530	-	500	-	-
		97.08 ~ 2002	GF8P.EP.ER.FP	530	-	480	-	-
	カベラワゴン (カベラカーゴ)	94.10 ~ 97.10	GV8W.ER.FR.FW	480	-	480	-	400
		97.11 ~ 2002	GW5R.8W.ER.EW.FW	530	-	480	-	-
キャロル	95.11 ~ 98.09	AC6P.6R	450	-	400	-	380	
	98.10 ~ 04.08	HB12S.22S.23S	450	-	400	-	300	
	04.09 ~ 09.11	HB24S	450	-	400	-	-	
09.12 ~	HB25S.36S	500	-	350	-	-		
さ行	CX-3	15.02 ~	DK5AW.5FW	550★	-	450★	-	-
	CX-5	12.02 ~	KEEFW,KEEAW,KE2FW,KE2AW	600★	-	450★	-	-
	CX-7	06.12 ~	ER3P	650★	-	400★	-	-
	スクラム	91.10 ~ 98.12	DL51V.DM51V	430	-	380	-	350
		99.01 ~ 05.08	DG52V.52W,DH52V.52W,DG62W.62V	400	-	400	-	-
	05.09 ~	DG64V.64W	400	-	400	-	-	
	スクラムトラック	05.09 ~	DG63T.16T	400	-	400	-	-
スピアーノ	03.09 ~ 08.10	HF21S	400	-	400	-	-	
センティア/MS-9	91.05 ~ 00.09	HD5P.5S.EP.ES,HEEA,EP	530	-	500	-	-	
た行	タイタン	89.05 ~ 00.05	WG	450	-	450	-	-
	デミオ	96.08 ~ 02.07	DW3W.DW5W	500	-	400	-	-
		02.08 ~ 07.06	DY3R.3W.5R.5W	600	-	400	-	-
		07.07 ~ 14.08	DE3AS.3FS.5FS.JFS	600	-	350	-	-
		14.09 ~	DJ3FS.3AS.5FS.5AS	550	-	430	-	-
トリビュート ()はハッチバック	00.11 ~ 05.12	EP3W.EW.FW	480	-	480	-	300	
は行	ビアンテ	08.07 ~	CC3FW,EAW,EFW	-	-	-	-	-
	ファミリア	94.06 ~ 98.05	BHA3S.3P.5P.6R.7R.8S.8P.LP.LS	530	-	450	-	(500)
		()は取付けがU形状	98.06 ~ 03.08	BJ3P.5P.EP.LS	530	-	480	-
	ファミリアバン	94.08 ~ 99.04	#Y10	530	-	450	-	300
		99.05 ~ 2008	#Y11	550	-	400	-	(300)
		07.01 ~	BVY12.AY12.JY12.ZNY12	550	-	400	-	(350)
	ファミリア Sワゴン	98.06 ~ 03.08	BJ5W.8W.FW	500	-	400	-	-
	フレア・フレアカスタム	12.10 ~	MM34S	500	-	380	-	-
	フレアクロスオーバー	14.01 ~	MS31S	400	-	400	-	-
	フレアワゴン	12.06 ~ 13.03	MM21S	500	-	-	-	-
		13.04 ~	MM32S	-	-	430	-	-
	プレマシー	99.04 ~ 05.01	CP8W.EW	600	-	400	-	350
		05.02 ~	CR3W.EW,CWEAW.EFW	650	-	400	-	-
	プロシード	89.11 ~ 99.01	UF66M,UV56R.66R.L6R	450	-	450	-	300
	プロシード レバンテ	95.02 ~ 97.10	TF11W.31W,TJ11W.31W	430	-	430	-	-
97.11 ~ 99.09		TF52W,TJ32W.52W.62W	480	-	480	-	380	
ベリーサ	04.06 ~	DC5R.5W	550	-	380	-	-	
ボンゴ	90.08 ~ 99.05	SSE8R.E8W.F8R.F8W	400	-	400	-	380 ②	
	99.06 ~	SK82V.F2V	450	-	450	-	400	
ボンゴ フレンディ	95.06 ~ 05.11	SG5W.EW.W3.L3.L5.LR.LW	600	-	400	-	-	
ボンゴ プローニイ	90.08 ~ 99.05	SRE9W.F9W	400	-	400	-	380 ②	
	99.06 ~	SKE6V.F6V	450	-	450	-	400	
や行	ユーノス プレッツ ()はクーペ	91.06 ~ 98.12	EC5S.8S.8SE	530	-	450	-	530
	ユーノス 500	92.01 ~ 98.12	CA8P.EP.EPE.PP	530	-	500	-	-
	ユーノス 800・ミレーニア	93.10 ~ 03.08	TA3A.3P.3Y.3Z.5A.5P.5Y.FP	530	-	500	-	-
ら行	ラビュタ	99.03 ~ 06.01	HP11S.12S.21S.22S	480	-	400	-	300
	ランティス	93.08 ~ 97.06	CBA8P.EP	530	-	480	-	(480)
	レビュー	90.09 ~ 99.06	DB3PA.5PA	500	-	400	-	-
	ロードスター	89.09 ~ 05.07	NA6CE.8C,NB6C.8C	450	-	450	-	-
05.08 ~ 15.04		NCEC	450	-	-	-	-	
15.05 ~		ND5RC	450★	-	480★	-	-	

コネクター：→Uフックベース ①→サイドビス ②→7mm幅センターロック ③→9.5mm幅センタービス ④→9.5mm幅センターロック