

緊急脱出用スノーバンド スノーワンショット

取扱説明書

△ ご使用になる前に必ずお読み下さい。

この度は、「アイスバーン・緊急脱出用スノーバンド スノーワンショット」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂くために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読み下さい。

また、読み終わりましたもこの取扱説明書を大切に保管のうえ、必要の都度お読み返し下さい。

◆ご使用上の注意

- ・本製品はアルミホイール専用です。スチールホイールには取付けることができません。
- ・本製品は普通乗用車用です。大型車/トラック/バスなどにはご使用できません。また、改造車には取付け出来ません。
- ・本製品は雪路、砂路、泥路でのスタックからの緊急脱出以外の用途ではご使用になれません。
- ・本製品はスノーチェーンやスタッドレスタイヤなどと同様の性能を有するものではありません。
- ・高速道路等でのチェーン規制では、本製品を使用するの走行はできません。
- ・他の種類のスノーヘルパーやチェーンと混在して使用したり、片輪のみの使用は絶対にしないで下さい。
- ・本製品は長距離走行用ではありません。短い距離であれば走行可能ですが、その際は5km/h以下で徐行運転を厳守して下さい。
- ・ご使用前に本製品に異常がないか確認して下さい。異常がある場合は使用を中止し、販売店又は本書記載の製造元にご連絡下さい。
- ・本製品を火に近づけたりしないで下さい。製品の性質上、変形・破損などの恐れがあります。
- ・思わぬケガを防止するため、本製品の取扱い時は作業用手袋や手軍などをして作業を行って下さい。
- ・本製品の取付けの際は、意図せぬお車の移動を防止するため、必ずエンジンを切り、パーキングブレーキをかけたうえで、ギアを「P」（マニュアル車は「LOW」または「R」）に入れて下さい。
- ・本製品の取付けには、ボディ、サスペンション、ブレーキ装置などから3cm以上の隙間が必要です。実際にタイヤホイールに通し、回転時に干渉する物が無いかを必ず確認したうえで取付けて下さい。
- ・※本製品は、タイヤラップ式のため一度装着すると取り外しが出来ません。オス側をメス側の穴に通す前に、しっかりと確認して下さい。
- ・本製品は必ず駆動輪に取付けて下さい。前輪駆動車は前輪、後輪駆動車は後輪です。4輪駆動車や駆動輪が不明な場合は、車両の「取扱説明書」に従って下さい。
- ・※前輪に取付ける場合は、タイヤを真っ直ぐに向けた状態で取付けて下さい。
- ・本製品の取付けの際、ホイール表面との誤りや改造などに伴った砂などこすれて、ホイールを傷つける可能性があります。完全には避けられませんがご了承ください。
- ・本製品をご使用する際は、周囲に人がいないことをご確認ください。
- ・本製品の取扱いなどによって発生した損害または傷害については責任を負いかねます。
- ・本製品を設置した状態での急発進、急ブレーキ、急ハンドル、空転は避けて下さい。思わぬ方向に本製品が飛び出す可能性があります。特に空転は製品の破損原因となりますので、運転には十分な注意をはらって下さい。
- ・凍結路等のご使用は、思わぬ方向に車両が動く可能性がありますので、細心の注意を払いご使用下さい。
- ・脱出後は車両を安全な場所に止め、すみやかに本製品を取外して下さい。
- ・本製品は1回のみのご使用となります。使用後はお住いの自治体指定の方法にて廃棄、もしくはリサイクルに出して下さい。
- ・火気のある場所、直射日光の当たる場所、高温になる場所に保管しないで下さい。
- ・いかなる理由であっても本製品の使用や改造などに関しましては、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・品質には万全を期していますが、万一製造上の原因による不具合があった場合は、新しいものと交換させて頂きます。
- ・万一不慮の事故にあわれても当社では一切責任を持ってません。使用上の注意をよく読み、安全運転を心がけて下さい。

◆取付け準備

- ・パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンを停止して下さい。
- ・周囲の安全を十分に確認したうえで本製品をビニール袋から取り出して下さい。
- ・※事前に取外しの際に使用するカッターやニッパー等をご準備下さい。
- ・※取付け前に本製品を車のエアコンで温めておくと、より簡単な装着が可能となります。
- ・※本製品の外装袋は取外し後にゴミ袋として使用できます。装着後はトランクなどに保管して下さい。

◆取付け/取外し手順 本製品は、車のサイズに応じてタイヤ1本当たり4～5本装着して下さい。



1 四角いヘッドの付いたメス側から、ホイールの穴の奥に通します。
※ホイールの形状によっては、オス側をホイールの裏から差込んで、手前に引き出して下さい。



2 下に落ちたメス側を拾い上げるように手前に引き出します。
※手元をひねるとタイヤの横にメス側先端を出すことができます。

ボディ、サスペンション、ブレーキ装置などから3cm以上の隙間が必要です。タイヤの回転時に干渉する物が無いかを確認して下さい。
また、前輪に装着する際は、ハンドルを真っ直ぐにした状態で取付けて下さい。ハンドルを切った際にどこかに干渉しないかも確認して下さい。



3 オス側先端をメス側の四角いヘッドに差込み、スパイク部分がタイヤの接地面にフィットする位置に来るよう、調整しながら締付けます。



4 ヘッドを押し込み、止まったところで締付け完了です。無理に力を込めて締付けすぎないように注意下さい。



5 余分なバンドは、輪の内側に通し、ホイールに沿うように他のバンドの下をくぐらせて下さい。
※バンドが外側に飛び出る場合は、カッターやニッパーで処理して下さい。



6 脱出後、車を安全な場所に止め、カッター・ニッパー等を使用し、本製品を取外して下さい。



・エアバルブがある穴への取付けは避けて下さい。
・取付け後、車を発進させる時はグリップ感を確認しながらゆっくりとアクセルを調整して下さい。
・脱出時にホイールをスピンさせないで下さい。無事に車が発進したあと、徐々にアクセルに力を加え、5km/h以下の徐行運転で車を安全な場所まで移動させて下さい。
・本製品は雪路、砂路、泥路でのスタックからの緊急脱出用です。他の用途や長距離走行にはご使用になれません。

◆製品仕様

品番	IB-018
商品名	アイスバーン 緊急脱出用スノーバンド スノーワンショット
入数	10本
適応車種	軽自動車・普通乗用車・ミニバン・SUV車
適応タイヤサイズ	タイヤ幅145～285mm
材質	ナイロンPA-66
製品重量	450g(10本)
製品サイズ	全長 920mm ブロック部 幅19×長さ210×奥行き9.4mm
パッケージサイズ	幅180×高さ550×厚さ24mm



この製品は、日本国内で企画・設計し、中国で生産しています。



全国自動車用品工業会会員

ニューレイトン株式会社

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11

TEL 03-3676-2991 FAX 03-3676-2996

http://www.newrayton.co.jp/

商品のお問い合わせは…

カスタマーセンター ☎050-3505-8877 受付時間
平日9時～18時(土日祝・年末年始除く)