



EMERSON

エマーソン 充電式ワークライト

取扱説明書

この度は「エマーソン 充電式ワークライト」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。 また、読み終わりましたらこの取扱説明書を大切に保管のうえ、必要の都度お読み直し下さい。

■製品仕様

品番	EM-348
商品名	エマーソン 充電式ワークライト
LED数	33球
使用電源	DC12V / AC100V
消費電力	1.5W
内蔵電池	リチウムイオン電池
充電時間	4時間
使用可能時間	5時間
制御回路	過電流制御
防水・防滴仕様	防滴構造
付属品	DC12Vアダプター AC100Vアダプター キーリング
コード長さ	1.5m
材質	本体: A B S 樹脂
本体サイズ	幅58x奥行35x高さ265mm
製品重量	275g

■各部名称



■安全上のご注意

- 本製品を正しく安全にご使用頂くため、ご使用前にこの「安全上のご注意」を必ずお読みになり、よく理解したうえで正しくお使い下さい。
- この取扱説明書は大切に保管のうえ、ご使用中に分からなくなった時など、必要な都度、お読み直し下さい。
- ここに示す注意事項は、本製品を正しく、安全にご使用頂くためのものです。本製品を使用する方や周囲への危害を未然に防止するものです。

■ご使用上の注意と警告

- 本製品は、火気の近くや、可燃性の液体やガスのある場所で充電しないで下さい。
- 本製品をご使用の際は、高温、直射日光を避けて下さい。
- 本製品は、周囲温度10℃～40℃の範囲内でご使用下さい。過激な温度環境下での使用や、過度な充電はバッテリーが損傷することがあります。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。また、緊急時に速やかにご使用頂けるように、本書に従って事前にご確認のうえ使用して下さい。
- 本製品にはマグネット(磁石)を使用しています。磁気の影響を受けやすいもの近くに使用したり、保管しないで下さい。
- 本製品をマグネットでスチール面に取付ける際は、キーリングを外し2ヶ所のマグネットですっかりと取付けて下さい。また、車両の外装に取付ける際は、ゴミ等を拭き取り傷が付かないよう注意して下さい。
- 本製品を充電する際は、雨や水などがあたる場所、濡った場所、濡れた手で使用しないで下さい。感電の恐れがあり大変危険です。
- 本製品を充電する際は、必ず付属のアダプターを使用して下さい。また、充電中に本体やアダプターを布やカバー、ダンボールなどで覆わないで下さい。発熱、発火、破裂の恐れがあり大変危険です。
- 本製品を充電する際は、必ず本体が冷めてから充電して下さい。
- 本製品は充電しながらのご使用はできません。バッテリーへの負荷が大きくなり、発熱、発火、破裂の恐れがあり大変危険です。
- 本製品を充電する際は、必ず満充電してからご使用下さい。
- 本製品の充電後は、速やかにコンセントまたはシガーソケットから抜いて下さい。
- 充電器のコードを持って運んだり、コードを引っ掛けてコンセントから抜くと、故障、または破損の原因となりますのでおやめ下さい。
- 本製品を充電する際は、延長コードを使用しないで下さい。
- 充電端子接続口に針金や金属製の細い物を入れないで下さい。ショートして発煙、発熱、発火、破裂の恐れがあり大変危険です。
- LEDライトの光源を直接見ないで下さい。
- 投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。
- ご使用前に、本体やコード、部品に破損や変型がないか、必ず確認して下さい。異常がある場合は使用を中止し、販売店もしくは本書記載の製造元へご連絡下さい。
- 本製品の分解や改造をしないで下さい。
- 連続点灯時間は、電池の状態や使用状況により異なります。
- ご使用後は高温・多湿な場所、ホコリの多い場所を避け、振動のない常温で清潔な場所で保管して下さい。
- 誤った使用方法による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承下さい。

■ご使用方法

◇充電方法

- ①電源スイッチをOFFにした状態で、ACアダプターを接続して下さい。
 - ②ACアダプターの電源プラグを、コンセントに確実に差込んで下さい。
 - ③通電ランプ(赤)の点灯を確認して下さい。
 - ④通電ランプ(緑)が点灯すると充電完了です。
- ▲DC12Vアダプターも同様にお使い下さい。
▲充電時間はバッテリー残量によって異なります。




◇ライトの切り替え

- 電源スイッチを押す都度切り替わります。
1回目→メインライト(30灯)点灯
2回目→トップライト(3灯)点灯
3回目→消灯(OFF)



◇回転フック

- 回転フックを起こして使用して下さい。
▲無理な方向へ倒したり、引き抜いたりしないで下さい。



◇キーリング

- キーリング取付け金具を本体裏面のネジ穴に取付けて下さい。
▲マグネット使用時には取り外して下さい。

▲ご使用になる前に必ずお読み下さい。

◇スタンド機能

- パネル部とスタンド部は開閉式で角度調節をすることが可能です。
▲無理に広げないで下さい。
▲スタンド部の広げる角度によっては自立しない場合があります。パネル部とのバランスを調整して下さい。



4 975960 118910

この製品は、日本国内で企画・設計し、中国で生産しています。

▲ 開閉時にホチキスの針やパッケージの角にご注意下さい。

改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をすることがあります。



全国自動車用品工業会会員
ニューレイトン株式会社
〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11
電話 03 (3676) 2991(代) FAX 03 (3676) 2996
<http://www.newrayton.co.jp/>