

EMERSON



EM-264

エマーソン

スチールリンクロック

■ご使用方法

- ◇キーシリンダーのスライドシャッターを開けて鍵穴に専用キーを差し込み、時計回りに回してロックを解除して下さい。
- ◇スチールリンクロックの先端部を抜き、専用キーを反時計回りに回して専用キーを抜いて下さい。
- ◇スライドシャッターを開けて下さい。
- ◇スチールリンクロック本体をホイールの間に通した後、先端をロック部に差し込んで下さい。
※ポールなどに巻きつければ地球ロック出来ます。

■使用上の注意 △ご使用になる前に必ずお読み下さい。

- ◇本製品は盗難防止器具です。他の用途には絶対に使用しないで下さい。
- ◇本製品を施錠した状態で始動・移動をしないで下さい。
- ◇本製品をご使用中の車両の盗難、イタズラ等は一切の責任を負いかねます。
- ◇本製品の専用キーは、特殊なクロス式キーを採用しており複製できません。スペアキーの紛失には充分ご注意ください。
- ◇定期的(3ヶ月～半年)に鍵穴専用の潤滑油をキーシリンダーに塗布して下さい。
- ◇ご使用の際は必ずスライドシャッターを閉じて下さい。キーシリンダーにゴミや砂、ホコリなどが溜まると鍵が回らなくなる可能性があります。
- ◇走行直後はエンジンやマフラーなどが十分に冷めてから本製品をご使用下さい。高温部にふれるとカバー部分が溶ける場合があります。
 - ◇本製品の分解・改造は絶対にしないで下さい。
- ◇改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をすることがあります。



全国自動車用品工業会会員

ニューレイトン株式会社

〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11 4

TEL 03-3676-2991 FAX 03-3676-2996

<http://www.newrayton.co.jp/>

【商品サイズ】全長 1200× 直径φ22mm

【本体重量】830g



975960 120876

この製品は、日本国内で企画・設計し、中国で生産しています。



結束用バンド



紙

台紙